

Patek Philippe - Werknummernverzeichnis

bis 1971

Werknummern		Jahre	
von	bis	von	bis
1	1120	1839	1845
1121	3739	1845	1850
3740	7825	1850	1855
7826	14499	1855	1860
14500	22798	1860	1865
22799	36130	1865	1870
36131	47611	1870	1875
47612	55769	1875	1880
55770	72640	1880	1885
72641	85364	1885	1890
85365	101231	1890	1895
101232	111800	1895	1900
111801	124475	1900	1905
124476	153938	1905	1910
153939	174240	1910	1915
174241	193780	1915	1920
193781	202195	1920	1925

Ab Nummer **200000** gibt es keine genaue chronologische Anordnung.
Es gilt für einzelne Nummernbereiche:

200000	200731	1921	1937
200732	201163	nicht verwendet	
201164	201499	1923	1928
201500	202195	1921	1925

1920 wurde mit einer neuen Nummernserie begonnen:

802196	804121	1920	1925	}	verschiedene Kaliber
804122	820750	1925	1930		
820751	824822	1930	1935	}	Kal. 12 ^{'''} -120
824823	826999	1935	1940		
827000	829999	1935	1940	}	Kal. 9 ^{'''} -90
830000	833624	1934	1940		
833625	837648	1940	1945	}	Kal. 8 ^{'''} -80
837649	839999	1945	1950		
840000	841194	1935	1940	}	Kal. 8 ^{'''} -85
841195	842311	1940	1945		
842312	843178	1945	1950	}	Kal. 8 ^{'''} -85
843179	843656	1950	1955		
843657	843917	1955	1960	}	Kal. 8 ^{'''} -85
843918	849999	nicht verwendet			
850000	851300	1936	1940	}	Kal. 8 ^{'''} -85
851301	852729	1940	1945		
852730	854155	1945	1950	}	Kal. 8 ^{'''} -85
854156	855642	1950	1955		
855643	857118	1955	1960	}	Kal. 8 ^{'''} -85
857119	858252	1960	1967		

858253	859999	nicht verwendet		
860000	860901	1936	1940	} verschiedene Kaliber
860902	861021	1940	1945	
861022	861084	1945	1950	
861085	861234	1950	1955	
861235	861405	1955	1960	
861406	861499	1960	1962	
861500	863488	1940	1945	
863489	864997	1945	1950	
864998	864999	nicht verwendet		
865000	865892	1939	1945	} verschiedene Kaliber
865893	866208	1945	1950	
866209	866499	nicht verwendet		
866500	866503	1958	1966	Kal. 34 T
866504	866520	1958	1965	Mit Repetitionsschlagwerk
ab 866521		weiterverwendet		
867000	867814	1946	1950	} Kal. 13 ^{'''} mit Kalender und/oder Chronograph
867815	868720	1950	1955	
868721	869010	1955	1960	
869011	869231	1960	1968	
ab 869232		weiterverwendet		Kal. 13 ^{'''} mit Kalender und/oder Chronograph
870000	870596	1937	1940	Kal. 17 ^{'''} -25/12
870597	871384	1940	1945	Kal. 17 ^{'''} -250 (ab 871098)
871385	871499	1945	1950	} Kal. 17 ^{'''} -250
871500	871646	1948	1955	
871647	871726	1955	1960	
871727	872850	1960	1966	
872851	879999	nicht verwendet		
880000	880957	1937	1940	Kal. 17 ^{'''} -21/12
880958	881854	1940	1945	} Kal. 17 ^{'''} -210
881855	882334	1945	1950	
882335	882552	1950	1955	
882553	882620	1955	1960	
882621	882723	1960	1965	
882724	887999	nicht verwendet		
888000	888148	1953	1960	} Kal. 27 SC (mit Zentralsekundenzeiger)
888149	888178	1960	1965	
888179	889999	nicht verwendet		
890000	890881	1939	1945	} Kal. 17 ^{'''} -140
890882	891622	1945	1950	
891623	892126	1950	1955	
892127	892567	1955	1960	
892568	893310	1960	1969	
ab 893311		weiterverwendet		Kal. 17 ^{'''} -140

1939 wurde mit einer neuen Nummernserie begonnen:

900000	901913	1939	1946	Kal. 10 ^{'''} -105
901914	909999	nicht verwendet		
910000	912160	1940	1945	} Kal. 10 ^{'''} -110
912161	912462	1945	1950	
912463	919999	nicht verwendet		
920000	927499	1940	1945	} Kal. 12 ^{'''} -120
927500	929999	1945	1950	
930000	930450	1940	1945	} Kal. 17 ^{'''} -170
930451	930859	1945	1950	
930860	931247	1955	1960	
931248	931715	1960	1967	
ab 931716		weiterverwendet		Kal. 17 ^{'''} -170
938000	939079	1952	1953	Kal. 12 ^{'''} -120
939080	939999	nicht verwendet		
940000	941063	1942	1945	} Kal. 7 ^{'''} -70
941064	943383	1945	1950	
944384	947594	1950	1955	
947595	949999	1955	1960	
950000	954537	1946	1950	} Kal. 10 ^{'''} -200
954538	959000	1950	1953	
959001	959999	nicht verwendet		
960000	967056	1947	1950	} Kal. 12 ^{'''} -120
967057	969999	1950	1952	
970000	972698	1947	1950	} Kal. 9 ^{'''} -90 (Formkaliber)
972699	976480	1950	1955	
976481	977500	1955	1960	
977501	977889	1960	1967	
977890	979999	nicht verwendet		
980000	986066	1959	1965	} Kal. 13,5-320
986067	997500	1965	1969	
997501	999999	1969	1970	

1949 wurde mit einer neuen Nummernserie begonnen:

700000	704280	1949	1955	} Kal. 27 SC (mit Zentralsekundenzeiger)
704281	708667	1955	1960	
708668	711639	1960	1965	
711640	712699	1965	1970	

712670	719999	nicht verwendet		
720000	724999	1950	1955	} Kal. 12 ^{'''} -400
725000	729406	1955	1960	
729407	729999	1960	1961	
730000	735199	1961	1973	Kal. 27-400 AM, »amagnetic«
735200	739699	nicht verwendet		
739700	739734	1962	1965	Kal. 27-400 HS »heures sautantes«
739735	739999	nicht verwendet		
740000	743800	1953	1955	} Kal. 10 ^{'''} -200
743801	750716	1955	1960	
750717	751195	1960	1965	
751196	759999	nicht verwendet		
760000	761900	1953	1955	} Kal. 12 ^{'''} -600 AT
761901	767099	1955	1960	
767100	779999	nicht verwendet		
780000	785179	1956	1960	} Kal. 23-300
785180	797499	1960	1965	
797500	799999	1965	1966	

1959 wurde mit einer neuen Nummernserie begonnen:

1100000	1101799	1959	1969	Kal. 7 ^{'''} -70
1101800	1109999	nicht verwendet		
1110000	1115000	1960	1967	} Kal. 27-460 »automatic«
1115001	1116899	1967	1970	
ab 1116900		weiterverwendet		Kal. 27-460 M »automatic monodate«
1119000	1119140	1964	1970	Kal. 27-460 M »automatic monodate«
1119141	1119999	nicht verwendet		
1120000	1122499	1961	1965	} Kal. 27-460 M »automatic monodate«
1122500	1129999	1965	1970	
1130000	1139999	1963	1968	Kal. 175
1140000	1159999	1966	1971	Kal. 23-300
1240000	1244999	1970	1971	Kal. 13,5-320